

Buitenpost Helios

Algemeen

De Helios buitenpost is een handenvrij communicatie middel bij deuren en poorten en werkt op analoge telefoonlijnen. Bezoekers kunnen zich melden via de buitenpost middels één druk op de knop. De ontvanger en de bezoeker kunnen met elkaar praten waarna de ontvanger eenvoudig op afstand de bezoeker toegang kan verlenen door het sturen van het deurrelais via het telefoontoestel middels DTMF.

Aan het eind van het gesprek als de ontvanger de hoorn heeft neergelegd zal de buitenpost uitgaan op de bezettoon.

De HELIOS buitenpost behoeft geen externe voeding en werkt volledig op de spanning van de telefoonlijn.

De Helios is een modulair systeem. De basic unit heeft 3 oproep-toetsen en is uitbreidbaar tot maximaal 54 toetsen.


De basic unit is ook te bestellen met Keypad voor het openen van de deur met een toegangscode.



Part No. 9135130E
 Basic unit
 3 buttons



Part No. 9135130KE
 Basic unit
 3 buttons + keypad



Part No. 9135181E
 Extender unit
 8 buttons

Montage

De Helios buitenpost kan als inbouw of als opbouw worden geplaatst.



Part No. 9135331E
 Wall mounting roof
 for 1 module
Dimensions (WxHxD):
 103 x 218 x 60 mm



Part No. 9135351E
 Flush mounting box
 with 1-module frame
Dimensions:
 125 x 235 x 46 mm
Hole:
 110 x 220 x 50+- 5 mm



Part No. 9135361E
 Flush mounting box with 1-module roof
Roof dimensions (WxHxD) :
 129 x 240 x 41 mm
Hole (WxHxD):
 110 x 220 x 50mm +- 5mm



Berkensingel 4 8172 AK Vaassen
Postbus 123 8170 AC Vaassen
Tel: 0578 – 570 963
Fax: 0578 – 576 331
info@connect-service.nl
www.connect-service.nl

Optionele accessoires

- Vandaal bestendig voorzetpaneel
- Extra relais
- Camera
- Proximity lezer
- Display module
- Info paneel

Programmeren telefoonnummers:

In totaal kunnen er per oproepcode 6 telefoonnummers worden geprogrammeerd. Zo kan er in geval van bezet of niet antwoorden een volgend nummer worden gekozen. Een en ander is afhankelijk van de instellingen (zie programmeerbare instellingen)

Na het aansluiten van de telefoonlijn belt u naar de buitenpost toe. Deze zal het gesprek accepteren na 2 x een beltoon te hebben gezien. Een bevestigingston is hoorbaar en een spraakverbinding wordt opgebouwd.

In de eerste 5 seconden heeft u de mogelijkheid het servicepaswoord *12345* in te voeren. U komt in het spraakgestuurde menu voor het programmeren van de telefoonnummers en overige instellingen. Om een parameter aan te passen gebruikt u het volgende commando:

*Functienummer * parameter **

b.v. invoeren 1e telefoonnummer oproepcode 1: 0 1 1 * telefoonnummer *

Na het programmeren kunt u de programmeermodus beëindigen door de verbinding te verbreken.

Programmeerbare instellingen

De Helios buitenpost bevat diverse instelbare programmeringen waarmee de werking naar wens kan worden bijgesteld. Zo kan het servicepaswoord voor programmeermodus worden aangepast om ongewenst wijzigen van instellingen tegen te gaan. Om instellingen te kunnen wijzigen dient u eerst de programmeermodus te betreden en programmeert u een of meer van onderstaande instellingen.

Functienr.	waarde	omschrijving	default waarde
011 – 016		programmeerbare telefoonnummers toets 1	
021 – 026		programmeerbare telefoonnummers toets 2	
031 – 036		programmeerbare telefoonnummers toets 3	
etc.			
811	max.16 cijfers	deur open code relais 1	
912	1 – 99	verbindingsduur	12 (=120 sec)
913	1 – 99	overgangstijd	3 (=30 sec)
933	0 -15	luidsprekervolume	7
934	0 -15	microfoonvolume	7
991		service paswoord	12345
999		terugzetten naar fabrieksinstellingen	